

Fiona Plain und Plain Smooth sind Wandbeläge, die darauf abzielen, die Struktur aus Glasgewebe in feiner und mittlerer Struktur zu verkleiden und somit eine Alternative zum Vollputz sind.



## Produkteigenschaften

Wandverkleidung zum Verwischen der Struktur aus Glasgewebe in feiner und mittlerer Struktur. Erzeugt eine glatte, freizügigere Oberfläche, die für nachfolgendes Tapezieren empfohlen wird. Die Wandverkleidung ist von Vlies hergestellt und auf der Rückseite mit Acrylschaum belegt.

- **Strukturen vom Substrat verwischen**
- **Filzartige Oberfläche**
- **Alternative zur Vollverputzung**

## Produktverwendung

Zum Anbringen von Substraten aus Glasgewebe in trockenen Räumen.

## Substrat

Muss sauber, trocken, fest, leicht saugend und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

## Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen. Streichen Sie saugfähige und poröse Untergründe mit Grundierung an. Harte, glatte Untergründe sollten matt geschliffen und mit einer Grundierung versehen werden.

## Anwendung

Die Wandverkleidung wird in Längen geschnitten, wobei 5-10 cm hinzugefügt werden, um das Trimmen entlang der Decke und der Fußleisten zu ermöglichen. Der Leim wird großzügig in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen. 1 Liter pro 2-3 m<sup>2</sup>. Den Leim kurz an der Wand trocknen lassen, bis er „klebrig“ ist. Die Bahnen werden Stoß an Stoß verlegt. Beginnen Sie oben und glätten Sie die Bahn von der Mitte zu den Rändern hin mit einer Tapetenbürste. Fahren Sie bis ganz nach unten auf die gleiche Weise fort, um Luftblasen zu vermeiden. Sollten trotzdem Luftblasen entstehen, die Bahn lockern und erneut glätten. Verwende ein Cuttermesser, um einen sauberen Schnitt an der Sockelleiste durchzuführen. Verwende eine Stahlspachtel, um gerade zu schneiden. Eventuelle Leimflecke sofort mit einem feuchten Schwamm abtupfen. Führen Sie immer einen Test durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen.

## Erwartetes Ergebnis

Gleichmäßige ebene abgedeckte Oberfläche. Unebenheiten durch den Untergrund können auftreten. Die Behandlung mit Wandverkleidung oder Farbe in gewünschtem Glanz und Farbe abschließen. Vermeiden Sie es, die Oberfläche zu belasten, bevor die Behandlung vollständig ausgehärtet ist.

## [taATDSUsefullInfo]

Werkzeug: Malerrolle mit langen Fasern zum Auftragen des Leims. Lineal und Cuttermesser. Stahlbreitspachtel oder Bürste, Stahlgewebespachtel, Schere, Zollstock und Bleistift.

## Bewährtes Verfahren

Empfohlener Leim: Leim mit Trockenmasse über 20 %

## Bitte beachten!

Sorgen Sie für gute Belüftung während und nach dem Aufhängen.

## [taATDSSupplementalText]

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Leim wie möglich von den Werkzeugen. Bringen Sie Reste von flüssiger Farbe zum örtlichen Recyclingzentrum. Verringern Sie Ihren Farbabfall, indem Sie im Voraus abschätzen, wie viel Farbe Sie benötigen. Bewahren Sie die Farbreste für eine spätere Verwendung auf, um die Umweltbelastung effektiv zu reduzieren.

## Technische Daten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Produkttype                  | Filz und Gewebe |
| Reinigung der Werkzeuge usw. | Wasser          |
| [taATDSWorkableTemperature]  | Min. +18°C      |

## Aktuelle TDS-Version

September 2022