

Fiber Filz Vorbehandelt 85g

Filz und Vlies von Flügger für die Montage an Wänden und Decken. Bietet ein ästhetisch ansprechendes Aussehen mit oder ohne Muster, je nach gewähltem Design. Veredelt die Oberfläche und wirkt der Rissbildung entgegen. Endbehandlung mit einer Farbe mit gewünschtem Glanz und Farbton.



Produkteigenschaften

Vorbehandelter Faserfilz für die Verlegung an Wänden und Decken. Gewicht: 85 g/m². Einfache Montage. Absorbierende Oberfläche, die eine Grundierung unter erschwerten Lichtverhältnissen erfordert. Gewicht: 130 g/m². Einfache Montage. Mäßig absorbierende Oberfläche, die bei besonders starkem Licht eine Grundierung erfordert.

- **Reibungslose Montage**
- **Veredelt die Oberfläche**
- **Wirkt gegen Rissbildung**

Produktverwendung

Wohnzimmer/Gemeinschaftsräume, Flure und Eingangsbereiche, Büros, Küchen, Toiletten, Geschäftsräume, Kliniken und Ladengeschäfte. Nicht geeignet für Flächen, die feuchtigkeits- und nassraumfest gemacht werden müssen. Beton, Leichtbeton, Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen. Entfernen Sie vorhandene Tapeten. Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskredungen durch Reinigung. Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß werden mit sperrender Grundierung behandelt und entfernt. Harte, glatte Untergründe sollten matt geschliffen und mit einer Grundierung versehen werden. Glätten Sie Risse, Unebenheiten und Löcher mit Spachtelmasse aus. Streichen Sie saugfähige und poröse Untergründe mit Grundierung an.

Anwendung

Die Glasfilzplatten werden entsprechend der zu bedeckenden Fläche auf volle Länge geschnitten, + 10 cm für den Beschnitt. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf die Kontaktfläche auf, jeweils 1-2 Platten auf einmal. Montieren Sie die Platten Kante an Kante. Entfernen Sie Luftblasen mit einem Tapetenspachtel. Schneiden Sie den überschüssigen Glasfilz an angrenzenden Flächen weg. Wischen Sie überschüssigen Kleber mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser ab. Führen Sie immer einen Test durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen.

Erwartetes Ergebnis

Gleichmäßige, glatte Oberfläche. Die Oberfläche kann einige Unebenheiten aufweisen. Streichen Sie, nachdem die Oberfläche des Wandbelags trocken ist. Tragen Sie die Grundierung unter erschwerten Lichtverhältnissen auf. Zwischenschliff ggf. nachdem die Grundierung trocken ist. Endbehandlung mit einer Farbe mit gewünschtem Glanz und Farbton. Zwei Anstriche für ein optimales Ergebnis. Vermeiden Sie es, die Oberfläche zu belasten, bevor die Behandlung vollständig ausgehärtet ist.

[taATDSUsefullInfo]

Empfohlener Klebstoff: Flügger Adhesive 377 Easy

Bitte beachten!

Sorgen Sie für gute Belüftung während und nach dem Aufhängen.

[taATDSSupplementalText]

Entfernen Sie so viel Klebstoff wie möglich aus den Bürsten, bevor Sie sie mit Wasser auswaschen. Schütten Sie Farbrückstände/-reste nicht in den Abguss, sondern bringen sie zum Recyclingzentrum vor Ort. Minimieren Sie die Verschwendung von Farbe, indem Sie im Voraus berechnen, wie viel Farbe Sie brauchen. Lagern Sie übrig gebliebene Farbe ordnungsgemäß, damit sie wiederverwendet werden kann, um so die Umweltauswirkungen zu verringern.

Technische Daten

Produkttyp	Filz und Gewebe
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
[taATDSTensileStrenghtHorizontal]	23
[taATDSTensileStrenghtVertical]	18
[taATDSWorkableTemperature]	Min. +10°C

Aktuelle TDS-Version

Februar 2021

Ersetzt die TDS-Version

Dezember 2021